HORNO TOSTADOR

MANUAL DEL USUARIO

Modelo No.: IEO-42L10

www.ices-electronics.com

Muchas gracias por la compra de este horno eléctrico.
Le recomendamos encarecidamente leer atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar la unidad.

ESPECIFICACIONES

Modelo NO.	IEO-42L10
Alimentación	220-240Vac 50Hz
Consumo	1800W
Medidas de la caja	600*420*436mm

IMPORTANTES PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando use aparatos eléctricos, deberá seguir una serie de precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

1. Lea todas las instrucciones.
2. NO toque superficies calientes. Use el mango o las asas.
3. Será precisa una estricta supervisión cuando un aparato sea usado por o cerca de los niños.
4. Para protegerlo de las descargas eléctricas, no meta ninguna de las partes del horno eléctrico en el agua u otros líquidos.
5. No deje el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera o tocando superficies calientes.
6. No use el aparato si el cable de alimentación o el enchufe estuvieran dañados, si la unidad fallara o si hubiera resultado dañada en cualquier modo. Para estos casos, será necesario llevar el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. Cuando esté usando el horno, deje una separación de al menos 10cm alrededor de este para permitir una adecuada circulación del aire.
8. Desenchufe el aparato de la toma de pared cuando no lo esté usando o antes de proceder a su limpieza.
9. Para la desconexión, gire el control hasta STOP, después desconecte el enchufe. Tire para ello del enchufe, no del cable.
10. No cubra la BANDEJA DE HORNEADO ni ninguna parte del horno con láminas metálicas. De hacerlo, el horno podría recalentarse.
11. No limpie el horno con un estropajo.
12. No meta alimentos de gran tamaño o utensilios metálicos en el horno eléctrico, ya que estos podrían provocar un incendio o

descarga eléctrica.

13. Si, durante su uso, cubriera el horno o tocara materiales inflamables, como cortinas, mercería, paredes, podría producirse un incendio. No guarde ningún elemento en su horno durante su uso.
14. Tenga mucho cuidado al usar recipientes realizados en materiales que no sean de metal o cristal.
15. No coloque ninguno de los materiales siguientes en el horno: cartón, plástico, papel ni ningún material similar.
16. No meta en el horno ningún material que no esté incluido en los accesorios recomendados por el fabricante cuando no lo esté usando.
17. Póngase manoplas o guantes protectores aislantes cuando meta o saque comida del horno caliente.
18. Este aparato incluye una puerta de cristal templado de seguridad. Este tipo de cristal es más fuerte que el cristal ordinario y más resistente a las roturas. El cristal templado puede romperse, pero sus trozos no tendrán bordes cortantes. Evite rayar la superfice de la puerta o dañar sus bordes. No use el horno si estuviera rayado o presentara rasguños.
19. No use el horno en exteriores.
20. No le dé al aparato unos usos para los que no haya sido diseñado.
21. Este aparato está destinado EXCLUSIVAMENTE PARA SU USO EN EL HOGAR.
22. La temperatura de la puerta o de la superficie exterior podría ser más alta cuando el horno esté en funcionamiento.

CÓMO USARLO

PREPARACIÓN PREVIA AL USO

Antes de usar su horno eléctrico por primera vez, asegúrese de:

1. Leer todas las instrucciones incluidas en este manual.
2. Asegúrese de que el horno está desenchufado y el temporizador se encuentra en la posición “OFF”.
3. Retire todos los accesorios. Lávelos en agua con algo de jabón o en el lavavajillas.
4. Seque por completo todos los accesorios y vuelva a instalarlos en el horno. Enchufe el horno a una toma de pared. Ahora ya estará listo para usar su nuevo horno eléctrico con parrilla para grill y bandeja para alimentos.
5. Durante el primer uso podría notar olor o humo. Se trata de algo normal, y es debido a las sustancias protectoras de los elementos de calentado, lo que evitará el efecto salino durante su transporte desde la fábrica. Así que recomendamos calentar el horno vacío durante 15

minutos la primera vez que vaya a usarlo. Además, deberá asegurarse de que la habitación se encuentra bien ventilada.

Por favor, familiarízase con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:

- **Selector de temperatura:** Elija la temperatura que desee entre 0℃ y 250℃.
- **Selección del elemento de calentado:** Seleccione el horneado superior, inferior o total.
- **Temporizador:** Gire el control hacia la derecha y el horno se apagará automáticamente cuando se agote el tiempo seleccionado y suene el timbre. Cuando quiera seleccionar un tiempo inferior a 5 minutos, gírelo hasta más allá de los 6 minutos y después de nuevo al tiempo que desee seleccionar.
- **Indicador de encendido:** Se iluminará cuando el horno esté encendido.
- **Parrilla de grill:** Para tostar, hornear y el cocinado general de platos de cazuela y ollas estándar.
- **Bandeja para alimentos:** Para el asado de carne, aves de corral, pescado y otros tipos de comida.

Funcionamiento

- Coloque los alimentos que desea cocinar sobre la parrilla de grill/bandeja para alimentos.
- Cierre la puerta del horno.
- Seleccione la temperatura adecuada con el Selector de temperatura.
- Preseleccione el tiempo de horneado y encienda el horno.
- Asegúrese de seleccionar la posición “0” del Temporizador para apagar el horno cuando haya terminado de cocinar.

NOTA: Las temperaturas de cocinado se basan en carnes a temperatura del refrigerador. Las carnes congeladas podrían tardar un tiempo considerablemente más largo. Así pues, le recomendamos el uso de un termómetro para carnes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO**:**
Este aparato ha sido diseñado para funcionar durante largos periodos de tiempo con un mantenimiento mínimo. Un uso continuado satisfactorio dependerá de un cuidado apropiado y una limpieza llevada con regularidad.

Advertencia: Antes de proceder al mantenimiento o limpieza de este aparato, desconéctelo de la toma de alimentación.

LIMPIEZA:
Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el cable de alimentación o el enchufe en el agua o en otros líquidos. La superficie externa del aparato deberá limpiarse solo con una bayea húmeda.
EL horno presenta una capa interna llamada Quick-Clean. Si lo desea, podrá limpiar las paredes de su interior con una bayeta húmedecida con detergente limpiador no agresivo.
Lave todos los accesorios en agua caliente jabonosa o en el lavavajillas. Limpie la puerta con un trapo húmedo y limpio, secándola con papel de cocina o un trapo de paño. Limpie el exterior con una bayeta húmeda.

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS EN NINGUNA DE LAS PARTES DE ESTE APARATO.
DESENCHUFE SIEMPRE EL HORNO Y DEJE QUE SE ENFRÍE ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA.
SEQUE COMPLETAMENTE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES ANTES DE ENCHUFAR Y USAR EL HORNO.

ALMACENAMIENTO:
Desenchufe la unidad, deje que se enfríe y límpiela antes de almacenarla. Guarde el horno eléctrico en su caja en un lugar limpio y seco. No almacene el aparato si todavía estuviera caliente o enchufado. No enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato y use el espacio para el almacenamiento del cable que se encuentra en la parte inferior que hay detrás del horno. No someta el cable a presión allá donde entra en la unidad, ya que el cordón podría quebrarse y romperse.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

NO ABRIR

El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto, que podría ser de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de scarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento (reparación) en los productos que acompañan al producto.

PRECAUCIÓN

Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad se haya encargado de su supervisión o instrucción en el uso del aparato.

Precauciones importantes

Por favor, lea atentamente todas las instrucciones

Este aparato no ha sido pensado para su funcionamiento con un temporizador externo o un sistema de mando a distancia externo.

Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltos de experiencia o conocimiento su uso, a menos que hayan sido instruidos previamente o se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y de personas con poca experiencia o conocimiento, o de capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, siempre y cuando hayan recibido una instrucción y supervisión sobre un uso seguro de este aparato, además de ser conscientes de sus riesgos. Los niños no deberán jugar

con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deberá ser realizada por niños, a menos que estos sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga este aparato y su cable de alimentación alejado de niños menores de 8 años.

Su aparato ha sido pensado solo para su uso en el hogar. No ha sido diseñado para su uso en los siguientes casos no cubiertos por la garantía: -

- En cocinas de personal de comercios, oficinas y otros entornos de trabajo,
- En granjas,
- Por los huéspedes de un hotel, pensión u otro tipo de entorno residencial,
- En Bed & Breakfasts.

Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su centro de servicio técnico o por personas de una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.

EEE / PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Servicio y asistencia

Para información: http://www.ices-electronics.com/
Para asistencia: http://icessupport.zendesk.com

Teléfono de asistencia ICES:

Alemania	0900-1520530	(Tarifa local)
Países Bajos	0900-23553626	(Tarifa local + 1ct P/min)
Bélgica	02-6200115	(Tarifa local)
Francia	0170480005	(Tarifa local)

El teléfono de asistencia está disponible de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
ICES ofrece servicio y garantía en cumplimiento de la ley de la Unión Europea, lo cual implica que en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Por favor, recuerde: No es posible enviar sus reparaciones directamente a ICES.
Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión tratándolo como desecho del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

CE Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2004/108/EC) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2006/95/EC) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Podrá consultar la Declaración de Conformidad http://www.stl.nl/supportfiles/ices/CE/jhlsagud6r592g45986.pdf

®Reservados todos los derechos